

Mode d'emploi

RRJ(SW)_WLU_02 - Prise encastrable WLAN

Table des matières

1. Introduction
2. Installation et utilisation
3. Données techniques
4. Utilisation conforme
5. Recyclage
6. Information de contact

1. Introduction

La prise encastrable WLAN est destinée aux systèmes (Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X ou Linux) qui ne disposent pas de leur propre interface WLAN ou aux systèmes dont l'interface WLAN n'est pas accessible ou dont la puissance d'émission est faible, comme par exemple dans les armoires électriques ou les boîtiers métalliques.

La prise WLAN encastrable est adaptée à tous les environnements réseau courants.

2. Installation et utilisation

Application 1 : aucune interface WLAN

Si le système ne dispose pas de sa propre interface WLAN, il peut être équipé d'une interface WLAN via la prise WLAN intégrée. Pour ce faire, procédez comme suit:

- Connectez le connecteur USB de la prise WLAN intégrée au port USB de votre système
- Installez ensuite le pilote nécessaire au fonctionnement de la prise WLAN intégrée à partir du CD fourni
- Une fois l'installation terminée, le système devrait disposer d'une interface WLAN

Application 2 : interface WLAN supplémentaire

Si le système est installé dans une armoire électrique ou similaire et que la puissance d'émission ou la portée est ainsi limitée, voire inexistante, la prise WLAN encastrable permet de créer une interface WLAN supplémentaire vers l'extérieur. Pour ce faire, procédez comme suit:

- Connectez le connecteur USB de la prise WLAN intégrée au port USB de votre système
- Installez ensuite le pilote nécessaire au fonctionnement de la prise WLAN intégrée à partir du CD fourni
- Une fois l'installation terminée, le système devrait disposer d'une interface WLAN supplémentaire

Application 3 : point d'accès mobile

Si, par exemple, il n'y a pas de WLAN dans le hall de l'entreprise, mais que le système est connecté à Internet via un câble, vous pouvez configurer un hotspot pour d'autres appareils. Pour ce faire, procédez comme suit:



Mode d'emploi

RRJ(SW)_WLU_02 - Prise encastrable WLAN

- Connectez le connecteur USB de la prise WLAN intégrée au port USB de votre système
- Installez ensuite le pilote nécessaire au fonctionnement de la prise WLAN intégrée à partir du CD fourni
- Une fois l'installation terminée, le système devrait disposer d'une interface WLAN
- Configurez ensuite le hotspot dans votre système

Hotspot sous Windows 7

- Téléchargez un logiciel approprié sur Internet, par exemple « Connectify Hotspot 2017 »
- Installez le logiciel et suivez les instructions
- Une fois l'installation et la configuration du hotspot à l'aide du logiciel terminées, les appareils mobiles tels que les smartphones ou les tablettes devraient pouvoir se connecter au hotspot

Hotspot sous Windows 10, 11

- Windows 10/11 dispose d'une fonction intégrée permettant de configurer un point d'accès.
- Si la prise WLAN intégrée est correctement configurée et connectée au système, accédez à « Paramètres > Réseau et Internet > Point d'accès mobile » dans votre système
- Attribuez-lui un nom de réseau et un mot de passe pour l'accès WLAN
- Indiquez également si vous souhaitez ou non une connexion Internet
- Sélectionnez ensuite sous « Partager ma connexion Internet à partir de » la connexion Internet que vous souhaitez partager pour le point d'accès
- Les appareils mobiles, tels que les smartphones ou les tablettes, peuvent désormais se connecter au point d'accès

3. Données techniques

- Ouverture d'installation: 22,3 mm
- Débit de données: 150 Mbps
- Norme: IEEE 802.11 b/g/n
- Connexion: USB-A 2.0
- Pour plus de détails techniques, veuillez consulter la fiche technique



4. Utilisation conforme

La prise encastrable WLAN RRJ(SW)_WLU_02 ne doit être mise en service et utilisée que de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. L'utilisation du produit est exclusivement destinée à des applications typiques dans des conditions normales. Il s'agit par exemple d'installations, de machines ou d'appareils dans des locaux tempérés et secs. Toute utilisation en dehors du domaine d'application prévu, comme les zones extérieures ou les environnements difficiles avec des températures ou une humidité extrêmes, ainsi que la modification du système, est interdite. Aucune garantie ou responsabilité ne peut être assumée en cas d'utilisation non conforme.

Mode d'emploi

RRJ(SW)_WLU_02 - Prise encastrable WLAN

5. Recyclage

La prise encastrable WLAN RRJ(SW)_WLU_02 n'est pas soumise à des dispositions de recyclage particulières. Le recyclage se fait par les organisations suivantes :

- Centres de recyclage
- Point de ramassage spécialisés dans le recyclage des déchets électroniques

6. Informations de contact

Georg Schlegel GmbH & Co. KG

- Adresse : Kapellenweg 4, 88525 Dürmentingen, Germany
- Téléphone : +49 (0) 73 71 / 502-0
- E-Mail : info@schlegel.biz
- Site web : www.schlegel.biz